



ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น)
พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้ว นั้น

โดยที่รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) เป็นรถที่ใช้ในการขนส่งประจำทาง และไม่ประจำทางเป็นจำนวนมาก ซึ่งรถมาตรฐานดังกล่าวสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่ารถมาตรฐานอื่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสองชั้น สมควรกำหนดให้รถดังกล่าวเข้ารับการตรวจสอบสภาพเป็นการเพิ่มเติมก่อนที่จะนำมาให้บริการ อาศัยอำนาจตาม ความใน (๒) ของกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) ที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบสภาพเพิ่มเติมตามประกาศนี้ มีดังนี้

- (๑) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทาง
- (๒) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง

ข้อ ๒ รถตามข้อ ๑ ต้องเข้ารับการตรวจสอบสภาพเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เว้นแต่รถที่ไม่ได้ทำการขนส่งระหว่างวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับไปจนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ให้นำรถเข้าตรวจสอบสภาพเพิ่มเติมก่อนทำการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ ต้องนำรถเข้าตรวจสอบสภาพภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๓ รถที่ได้เข้ารับการตรวจสอบสภาพไปแล้วระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ผ่อนผันการนำรถเข้ารับการตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ โดยต้องนำรถเข้าตรวจสอบสภาพเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔ รถที่นำมาเข้ารับการตรวจสอบสภาพเพิ่มเติมตามข้อ ๒ แล้ว หากรถดังกล่าวเป็นรถที่มีอายุ ภาวณสิ้นสุดวคที่สามที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องนำรถเข้าตรวจสอบสภาพภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ให้ถือว่ารถดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบสภาพตามที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ แล้ว

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ ณ สำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า หรือสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

ข้อ ๖ การตรวจสภาพรถตามประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถของพนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม

ให้ตรวจสอบขนาดและสัดส่วนของรถ และรายการอื่น ๆ ตามรายการตรวจสภาพความพร้อมเพิ่มเติม (Checklist) ที่กำหนด พร้อมทั้งถ่ายภาพตัวรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และบันทึกลงในระบบสารสนเทศซึ่งแยกต่างหากจากฐานข้อมูลเดิม

ข้อ ๗ รถที่ผ่านการตรวจสภาพเพิ่มเติม ให้พนักงานตรวจสภาพออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพิ่มเติมตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ โดยผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องติดไว้ที่กระจกกันลมหน้าด้านซ้ายของรถในลักษณะที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายจิรุตม์ วิศาลจิตร)
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก



กรมการขนส่งทางบก

หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพิ่มเติม

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า รถหมายเลขทะเบียน
ได้ผ่านการตรวจสภาพรถเพิ่มเติมจากพนักงานตรวจสภาพแล้ว ณ
ให้ไว้ ณ วันที่

(ลงชื่อ)พนักงานตรวจสภาพ

(.....)

ตำแหน่ง