

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ว่าด้วยบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ

พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ไว้แล้วนั้น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ ให้สอดคล้องและรองรับตามรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ตามแนวทางการให้บริการแบบ Single Window จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๓๓

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๔ ให้ผู้ส่งหรือนำรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายหรือผลิตหรือประกอบรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถขึ้นใหม่เพื่อจำหน่าย ส่งบัญชีประจำเดือนในการรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถให้แก่นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ตามแบบและเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ ที่ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย และได้มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ต่อกรมศุลกากรแล้ว ให้ส่งบัญชีประจำเดือนในการรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้แก่ สำเนาใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้า

(๒) กรณีรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ ตาม (๑) ที่ไม่ได้มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ต่อกรมศุลกากร ให้ส่งบัญชีประจำเดือนในการรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้แก่ สำเนาใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้า ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ ๓๒) พร้อมเอกสารแนบ (ถ้ามี) สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า บัญชีแสดงรายการสินค้าหรืออินวอยซ์ เป็นต้น

(๓) กรณีรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถซึ่งผลิตหรือประกอบขึ้นภายในประเทศเพื่อจำหน่าย ให้ส่งบัญชีประจำเดือนในการรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้พร้อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๓.๑) กรณีใช้ชิ้นส่วนที่สั่งเข้ามาใช้ผลิตหรือประกอบเป็นตัวรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ ได้แก่ สำเนาใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้า ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ ๓๒) พร้อมเอกสารแนบ (ถ้ามี) สำเนา ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า บัญชีแสดงรายการสินค้าหรืออินวอยซ์ เป็นต้น

(๓.๒) กรณีใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ ผลิตหรือประกอบเป็นตัวรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ ได้แก่ รายละเอียดรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อชิ้นส่วนตัวรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ เป็นต้น

การผลิตหรือประกอบตาม (๓.๑) และ (๓.๒) หากใช้ตัวรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถจากผู้ผลิตหรือประกอบรายอื่น ต้องมีหลักฐานการได้มาของตัวรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถนั้นด้วย

ข้อ ๕ ให้รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) กรมการขนส่งทางบก รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

อัมษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

บัญชีรับและจำหน่ายรถ/เครื่องยนต์สำหรับรถ

ประกอบหนังสือที่..... ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ของ บริษัท.....ประจำเดือน.....พ.ศ.....

รายละเอียดการนำรถเข้าหรือผลิตรถ/เครื่องยนต์สำหรับรถ										รายละเอียดการจำหน่าย (สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก)		
ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้าหรือ ผลิต	ชนิดรถ/ เครื่องยนต์	แบบ	ลักษณะรถ	เลขตัวรถ	เลขเครื่องยนต์	ความจุ กระบอกสูบ	แรงม้า	ชนิด เชื้อเพลิง	จด ทะเบียนที่ กรุงเทพฯ	รับรอง หลักฐานไป จังหวัด	วัน/เดือน/ปี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ

โครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) สำหรับรถ

แบบท้ายระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๗ (หน้าที่ ๑)

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภทข้อมูล	ตำแหน่งที่	จำนวนตัวอักษร/+ ตัวเลข	หมายเหตุ
1	ประเภทบัญชี	NUMBER	1	1	1 = ข้อมูลบัญชีรถ
2	เลขที่บัญชีบริษัท	CHAR	2	18	
3	ลำดับที่	NUMBER	20	6	
4	วันที่นำเข้า/ผลิต	NUMBER	26	8	(yyyymmdd)
5	ชื่อบริษัทที่นำเข้า/ผลิตรถ	CHAR	34	50	
6	เลขที่ใบอนุญาต	NUMBER	84	3	
7	เล่มที่ใบอนุญาต	NUMBER	87	5	
8	วันที่ออกใบรับรองการนำเข้า	NUMBER	92	8	(yyyymmdd)
9	เลขที่ใบอนุญาต	NUMBER	100	14	xxxx-xxxx-xxxx
10	ประเภทกลุ่มรถ	NUMBER	114	1	1 = รถยนต์ 2 = รถจักรยานยนต์ 3 = รถรวม
11	รหัสยี่ห้อรถ	CHAR	115	3	ดูตารางรหัสยี่ห้อรถ
12	เลขตัวรถ	CHAR	118	30	
13	ตำแหน่งเลขตัวรถ	CHAR	148	2	ดูตารางรหัสตำแหน่งเลขตัวรถ
14	แบบรถ	CHAR	150	25	
15	ปี ค.ศ.ที่ผลิต	NUMBER	175	4	
16	ยี่ห้อเครื่องยนต์/มอเตอร์	CHAR	179	3	ดูตารางรหัสยี่ห้อรถ
17	เลขเครื่องยนต์/มอเตอร์	CHAR	182	30	
18	ตำแหน่งเลขเครื่องยนต์/มอเตอร์	NUMBER	212	2	ดูตารางรหัสตำแหน่งเลขเครื่องยนต์
19	ลักษณะรถ	NUMBER	214	2	ดูตารางรหัสลักษณะรถ
20	รหัสชนิดเชื้อเพลิง	CHAR	216	1	ดูตารางรหัสชนิดเชื้อเพลิง
21	จำนวนกระบอกสูบ	NUMBER	217	2	
22	ความจุกระบอกสูบ	NUMBER	219	7	
23	กิโลวัตต์	NUMBER	226	6	
24	แรงม้า	NUMBER	232	5	
25	ที่รอบ/นาที	NUMBER	237	5	
26	เพลาล้อยาง	NUMBER	242	2	ดูตารางรหัสเพลาล้อยาง
27	สีรถ-1	NUMBER	244	2	ดูตารางรหัสสีรถ
28	สีรถ-2	NUMBER	246	2	ดูตารางรหัสสีรถ
29	สีรถ-3	NUMBER	248	2	ดูตารางรหัสสีรถ
30	สีรถ-4	NUMBER	250	2	ดูตารางรหัสสีรถ
31	สีรถ-5	NUMBER	252	2	ดูตารางรหัสสีรถ
32	สีรถ-6	NUMBER	254	2	ดูตารางรหัสสีรถ
33	สีรถ-7	NUMBER	256	2	ดูตารางรหัสสีรถ
34	สีรถ-8	NUMBER	258	2	ดูตารางรหัสสีรถ

โครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) สำหรับรถ

แบบทำยระเบียบกรมการขนส่งทางบกกว่าด้วยบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๗ (หน้าที่ ๒)

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภทข้อมูล	ตำแหน่งที่	จำนวนตัวอักษร/+ ตัวเลข	หมายเหตุ
35	สีรถ-9	NUMBER	260	2	ดูตารางรหัสสีรถ
36	สีรถ-10	NUMBER	262	2	ดูตารางรหัสสีรถ
37	จำนวนที่นั่ง	NUMBER	264	3	
38	จำนวนผู้โดยสารยืน	NUMBER	267	3	
39	น้ำหนักรถ	NUMBER	270	6	
40	น้ำหนักบรรทุก	NUMBER	276	6	
41	น้ำหนักรวม	NUMBER	282	6	
42	น้ำหนักลงเพลาน้ำ	NUMBER	288	5	
43	น้ำหนักลงเพลาท้าย	NUMBER	293	5	
44	ขนาดล้อและยาง	CHAR	298	15	
45	Flag การจำหน่าย	CHAR	313	1	ดูตารางรหัส Flag การจำหน่าย
46	เลขที่ใบอนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ	CHAR	314	10	
47	วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ	NUMBER	324	8	
48	ล้อและยางหน้า	CHAR	332	15	
49	ล้อและยางหลัง	CHAR	347	15	
50	โคมไฟแสงพุ่งไกล	NUMBER	362	1	
51	โคมไฟแสงพุ่งต่ำ	NUMBER	363	1	
52	โคมไฟเลี้ยว	NUMBER	364	2	
53	โคมไฟท้าย	NUMBER	366	1	
54	โคมไฟหยุด	NUMBER	367	1	
55	โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ	NUMBER	368	1	
56	โคมไฟส่องป้ายแสดงเส้นทาง	NUMBER	369	1	
57	โคมไฟแสดงส่วนสูง ส่วนกว้าง	NUMBER	370	1	
58	โคมไฟแสดงประเภทรถ	NUMBER	371	1	
59	โคมไฟจอด	NUMBER	372	1	
60	โคมไฟภายใน	NUMBER	373	2	
61	โคมไฟบันได	NUMBER	375	1	
62	โคมไฟอื่น ๆ	NUMBER	376	1	
63	เลขที่ชำระภาษีอากร	NUMBER	377	6	
64	วันที่ ที่ชำระภาษีอากร	NUMBER	383	8	yyyymmdd
65	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	NUMBER	391	13	

หมายเหตุ 1. ให้พิมพ์ข้อมูลใน Notepad โดยเข้าไปที่ All Programs ไปที่ Accessories และไปที่ Notepad

2. กรณีเลขตัวรถและเลขเครื่องยนต์ ให้พิมพ์ติดกัน ห้ามเว้นวรรค ห้ามใส่เครื่องหมายพิเศษ

3. NUMBER = ตัวเลข ให้พิมพ์เป็น เลขอารบิก

4. CHAR = ตัวอักษร/+ตัวเลข กรณีตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่

โครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) ของเครื่องยนต์สำหรับรถ

แบบทำระเบียบกรรมการขนส่งทางบกด้วยบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภทข้อมูล	ตำแหน่งที่	จำนวนตัวอักษร/+ ตัวเลข	หมายเหตุ
1	ประเภทบัญชี	NUMBER	1	1	2 = ข้อมูลบัญชีเครื่องยนต์
2	เลขที่บัญชีบริษัท	CHAR	2	18	
3	ลำดับที่	NUMBER	20	6	
4	วันที่นำเข้า/ผลิต	NUMBER	26	8	yyyymmdd
5	ชื่อบริษัทที่นำเข้า/ผลิตเครื่องยนต์	CHAR	34	50	
6	เลขที่ใบอนุญาตนำเข้า	NUMBER	84	3	
7	เล่มที่ใบอนุญาตนำเข้า	NUMBER	87	5	
8	วันที่ออกใบรับรองการนำเข้า	NUMBER	92	8	yyyymmdd
9	เลขที่ใบอนุญาต	NUMBER	100	14	xxxx-xxxxx-xxxxx
10	รหัสยี่ห้อเครื่องยนต์	CHAR	114	3	ดูตารางรหัสยี่ห้อ
11	เลขเครื่องยนต์	CHAR	117	30	
12	ความจุกระบอกสูบ	NUMBER	147	7	
13	กิโลวัตต์	NUMBER	154	6	
14	รหัสชนิดเชื้อเพลิง	CHAR	160	1	ดูตารางรหัสชนิดเชื้อเพลิง
15	แรงม้า	NUMBER	161	5	
16	Flag การจำหน่าย	CHAR	166	1	ดูตารางรหัส Flag การจำหน่าย
17	เลขที่ใบอนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ	CHAR	167	10	
18	วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ	NUMBER	177	8	
19	เลขที่ชำระภาษีอากร	NUMBER	185	6	
20	วันที่ ที่ชำระภาษีอากร	NUMBER	191	8	yyyymmdd
21	ประเภทข้อมูลบัญชี	NUMBER	199	1	0 = เครื่องยนต์ 1 = เสื่อสูบ
22	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	NUMBER	200	13	

หมายเหตุ 1. ให้พิมพ์ข้อมูลใน Notepad โดยเข้าไปที่ All Programs ไปที่ Accessories และไปที่ Notepad

- กรณีเลขเครื่องยนต์ ให้พิมพ์ติดกัน ห้ามเว้นวรรค ห้ามใส่เครื่องหมายพิเศษ
- NUMBER = ตัวเลข ให้พิมพ์เป็น เลขอารบิก
- CHAR = ตัวอักษร/+ตัวเลข กรณีตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่

คำอธิบายรหัสสำหรับกรอกข้อมูลในตารางโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) สำหรับรถ (หน้าที่ ๑)
และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) ของเครื่องยนต์สำหรับรถ
รหัสลักษณะรถ

พ.ร.บ.	รหัส	ความหมาย
1	00	ไม่ระบุ
1	01	เก๋งตอนเดียว
1	02	เก๋งสองตอน
1	03	เก๋งสองตอนแวน
1	04	นั่งสองแถว
1	05	นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1	06	เก๋งสามตอน
1	07	นั่งสองตอนสองแถว
1	08	ตู้นั่งสามตอน
1	09	ตู้ที่นั่งสี่ตอน
1	10	โดยสาร
1	11	เก๋งที่บรรทุก
1	12	กระบะบรรทุก
1	13	ตู้บรรทุก
1	14	บรรทุกของเหลว,บรรทุกน้ำ
1	15	ประทุนสองตอน
1	16	ประทุนสองแถว
1	17	รถสองตอน
1	18	แทร็กเตอร์
1	19	ลากจูง
1	20	พ่วง
1	21	กึ่งพ่วง
1	22	โดยสาร 2 ตอน 3 แถว
1	23	โดยสาร 2 ตอน 2 แถว
1	24	ตู้ที่นั่ง 5 ตอน
1	25	บรรทุกขยะ
1	26	รถดับเพลิง
1	27	กระบะไม้บรรทุก
1	28	นั่งสองตอน
1	29	นั่งสองตอนแวน
1	30	รถบรรทุกของ
1	31	รถบรรทุกนั่ง
1	32	รถบรรทุกปั่นจั่น
1	33	รถพยาบาล
1	34	บรรทุกเฉพาะกิจ
1	35	กระบะบรรทุกติดตั้งเครน
1	36	นั่งสามตอน
1	37	บดถนน
1	38	ตู้ที่นั่งสองตอน
1	39	ตู้ที่นั่งโดยสาร
1	40	รถไถนา
1	41	นั่งตอนเดียว
1	42	รถเกรด
1	43	นั่งตอนเดียวท้ายบรรทุก
1	44	เก๋งบรรทุก
1	45	นั่งสามตอนแวน

พ.ร.บ.	รหัส	ความหมาย
1	46	ตู้ที่นั่งสองแถว
1	47	ประทุนตอนเดียว
1	48	ตู้เฉพาะกิจ (แลกเปลี่ยนเงินตรา)
1	49	นั่งที่บรรทุก
1	50	รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
1	51	นั่งสองตอนท้ายตู้บรรทุก
1	52	ตู้ที่บรรทุก
1	53	บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้า
1	54	กระบะบรรทุก (มีข้างเสริม) ติดหลังคา
1	55	นั่งสี่ตอน
1	56	ประทุนสามตอน
1	57	กระบะบรรทุกพื้นเรียบ
1	58	นั่งสองตอนสองแถวแวน
1	59	บรรทุก
1	60	รถรับส่งนักเรียน
1	62	รถยก
1	97	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
1	98	(space)
1	99	รถจักรยานยนต์
2	01	รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ
2	02	รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2
2	03	รถโดยสารธรรมดา
2	04	รถโดยสาร 2 ชั้นปรับอากาศพิเศษ
2	05	รถโดยสารพ่วง
2	06	รถโดยสารกึ่งพ่วง
2	07	รถโดยสารเฉพาะกิจ
2	08	รถโดยสารกึ่งพ่วงปรับอากาศ
2	09	รถโดยสารกึ่งพ่วงไม่มีเครื่องปรับอากาศ
2	10	รถขนาดเล็ก
2	11	กระบะบรรทุก
2	12	ตู้บรรทุก
2	13	บรรทุกของเหลว
2	14	บรรทุกวัสดุอันตราย
2	15	บรรทุกเฉพาะกิจ
2	16	พ่วง
2	17	กึ่งพ่วง
2	18	กึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว
2	19	ลากจูง
2	20	เฉพาะกิจ
2	21	บรรทุก
2	22	บรรทุกและโดยสาร
2	23	โดยสาร
2	99	test report

1 = พ.ร.บ. รถยนต์
2 = พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

คำอธิบายรหัสสำหรับกรอกข้อมูลในตารางโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) สำหรับรถ (หน้าที่ ๒)
และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) ของเครื่องยนต์สำหรับรถ

รหัสสีรถ

รหัส	ความหมาย
00	ไม่ระบุ
01	แดง
02	เหลือง
03	เขียว
04	น้ำตาล
05	น้ำเงิน
06	ชมพู
07	ดำ
08	ขาว
09	เทา
10	ฟ้า
11	ส้ม
12	ม่วง
13	ขะแล็ก
14	เนื้อ
15	เงิน
16	ไม้
17	อิฐ, ปูน
20	ทอง
21	อะลูมิเนียม
98	หลายสี
99	

รหัสตำแหน่งเลขตัวรถ

รหัส	ความหมาย
00	ไม่ระบุ
01	หน้าขวา
02	หน้าซ้าย
03	กลางขวา
04	กลางซ้าย
05	หลังขวา
06	หลังซ้าย
07	หน้า
08	กลาง
09	หลัง
10	ใต้ที่นั่ง
11	คอปังคับเลี้ยว
12	ใต้ที่นั่งขวา
13	ใต้ที่นั่งซ้าย
14	คานขวา
15	คานซ้าย
16	กระจังหน้าตอนใน
17	บังโคลนหน้าขวา
18	กระจังหน้าตอนนอก
19	รางนำกระจังใน
20	แผ่นโลหะขวา
21	บังโคลนหลังขวา

รหัสเพลาล้อ-ยาง

รหัส	ความหมาย
00	ไม่ระบุ
01	1 เพลาล้อ 2 ยาง 2 เส้น
02	1 เพลาล้อ 2 ยาง 4 เส้น
03	2 เพลาล้อ 4 ยาง 4 เส้น
04	2 เพลาล้อ 4 ยาง 6 เส้น
05	3 เพลาล้อ 6 ยาง 6 เส้น
06	3 เพลาล้อ 6 ยาง 8 เส้น
07	3 เพลาล้อ 6 ยาง 10 เส้น
08	4 เพลาล้อ 8 ยาง 8 เส้น
09	4 เพลาล้อ 8 ยาง 12 เส้น
10	2 เพลาล้อ 4 ยาง 8 เส้น
11	มากกว่า 4 เพลาล้อ 8 ล้อ
12	- เพลาล้อ 1 ยาง 1 เส้น
13	- เพลาล้อ 2 ยาง 2 เส้น
14	2 เพลาล้อ 3 ยาง 3 เส้น
15	- เพลาล้อ - ยาง 8 เส้น
16	- เพลาล้อ - ยาง 12 เส้น
17	- เพลาล้อ - ยาง 16 เส้น
18	ล้อเหล็ก
27	2 เพลาล้อ 11 ยาง 11 เส้น
20	2 เพลาล้อ 6 ยาง 6 เส้น
21	2 เพลาล้อ 8 ยาง 8 เส้น
22	2 เพลาล้อ 2 ยาง 2 เส้น
23	2 เพลาล้อ 3 ยาง 2 เส้น 1 ล้อเหล็ก
24	2 เพลาล้อ 9 ยาง 9 เส้น
25	- เพลาล้อ 3 ยาง 3 เส้น
26	2 เพลาล้อ 2 ยาง 9 เส้น
19	ตีนตะขาก
28	2 เพลาล้อ 7 ยาง 7 เส้น
29	2 เพลาล้อ 3 ยาง 4 เส้น
30	5 เพลาล้อ 10 ยาง 20 เส้น
31	ล้อยาง
32	2 เพลาล้อ 1 ยาง 4 เส้น

รหัสชนิดเชื้อเพลิง

รหัส	ความหมาย
0	ไม่ใช่เชื้อเพลิง
1	เบนซิน
2	ดีเซล
3	แก๊ส
4	แก๊ส+เบนซิน
5	แก๊ส+ดีเซล
6	ไม่ระบุ
7	ไฟฟ้า
8	แก๊สNGV+เบนซิน
9	แก๊สNGV+ดีเซล
A	แก๊สNGV

รหัสตำแหน่งเลขเครื่องยนต์

รหัส	ความหมาย
00	ไม่ระบุ
01	หน้าเครื่อง
02	ท้ายเครื่อง
03	ซ้ายเครื่อง
04	ขวาเครื่อง
05	บนเครื่อง
06	ล่างเครื่อง
99	space
08	ซ้ายมอเตอร์
07	กลางเครื่อง
09	แผ่นโลหะซ้าย
10	ฐานมอเตอร์

รหัส Flag การจำหน่าย

รหัส	ความหมาย
1	จำหน่ายในประเทศ
2	รถปรับสภาพเพื่อส่งออก
3	ผลิตเพื่อส่งออก/จำหน่ายในประเทศเพื่อส่งออก