

คำถาม	การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเกี่ยวกับตัวรถ เช่นเปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่องยนต์ สามารถทำได้หรือไม่ และทำต่างสำนักงานที่รถจดทะเบียนได้หรือไม่
คำตอบ	สามารถดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยใช้สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยื่นแทน
คำถาม	การขอต่ออายุภาษีประจำปีรถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง ใช้เอกสารใดบ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ	สามารถต่ออายุภาษีประจำปีได้ทั่วประเทศ โดยใช้หลักฐานดังนี้ ๑. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ๒. สำเนา พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและประกันภัย (ภาคสมัครใจ) (กรณีรถโดยสารรับจ้าง) มายื่นเอกสารพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา หรือ สถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาต
คำถาม	ถ้าไม่ได้ต่อภาษีประจำปีติดต่อกันหลายปี ต้องทำอย่างไร
คำตอบ	กรณีขาดต่ออายุเกิน ๓ ปี ทะเบียนจะระงับ ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนมาติดต่อขอชำระภาษีที่ค้าง ย้อนหลัง ๓ ปี พร้อมชำระค่าปรับ ร้อยละ ๑ ต่อเดือน หากต้องการใช้รถคันนั้นต่อให้นำรถมาตรวจสภาพเพื่อจดทะเบียนรถใหม่
คำถาม	การขออนุญาตใช้รถดัดแปลง เช่น เสริมแหนบ เปลี่ยนเพลาล้อ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ	<u>กรณีรถดัดแปลง</u> เสริมแหนบ เปลี่ยนเพลาล้อ ขยายห้องโดยสาร ต้องมีวิศวกรรับรองความมั่นคงแข็งแรง แต่รถเสริมกระบะหรือเสริมคอกข้างไม่ต้องมีวิศวกรรับรอง แต่ความสูงของรถ วัดจากพื้นดินไม่เกิน ๓ เมตร และความกว้างห้ามเกินความกว้างตัวรถ กรณีเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนสี เสริมกระบะข้าง เสริมแหนบ เปลี่ยนเพลาล้อ สามารถดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่ง/สำนักงานขนส่งสาขา
คำถาม	การขออนุญาตใช้รถที่ติดตั้งแก๊สเป็นเชื้อเพลิง
คำตอบ	- ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ติดตั้งแก๊ส และหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบจากผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ส่วนควบ (หนังสือรับรองมีอายุ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ตรวจรับรองและทดสอบ) - รถที่ติดตั้งแก๊ส LPG และ CNG ต้องตรวจและทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับรถ
คำถาม	การขออนุญาตใช้รถรับส่งนักเรียนต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ	ลักษณะรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน (รย.๒) สามารถติดฟิล์มกรองแสงแบบใสที่ไม่สะท้อนแสง แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ที่นั่งของผู้โดยสารต้องตรึงแน่นกับพื้นรถอย่างมั่นคง กรณีเป็นรถสองแถว หากทางขึ้นลงอยู่ท้ายรถ ต้องมีที่กั้นสำหรับตก กรณีเป็นรถตู้โดยสารต้องจัดที่นั่งวางเป็นแถวตามความกว้างของตัวรถ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ

- คำถาม การตรวจสอบสภาพรถเพื่อชำระภาษีประจำปี (รถยนต์)
- คำตอบ รถที่ต้องตรวจสอบสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปี ณ สถานตรวจสอบรถเอกชน (ตรอ.) ได้แก่
- ๑.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน /เกิน ๗ คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุครบ ๕ ปี นับแต่วันจดทะเบียน สามารถตรวจสอบรถที่ ตรอ. และชำระภาษีได้ทั่วประเทศ
- คำถาม การขออนุญาตตรวจสอบรถนอกสถานที่ นอกที่ทำการ นอกเวลาราชการ
- คำตอบ รถที่ขออนุญาตได้มีดังนี้ ๑.รถมีจำนวนมาก ไม่สะดวกที่จะนำมาตรวจสอบ ณ สำนักงานขนส่ง
๒. รถที่มีการใช้งานต่อเนื่อง
 ๓. รถที่เคลื่อนย้ายลำบาก
- คำถาม รถที่ต้องติดตั้งระบบติดตามรถ GPS
- คำตอบ รถที่ต้องติดตั้งระบบติดตามรถ GPS มีดังนี้
๑. รถที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป
 ๒. รถบรรทุกส่วนบุคคล/รถบรรทุกไม่ประจำทาง
 ๓. รถโดยสารประจำทางทุกคัน ยกเว้น รถลักษณะสองแถวและรถหมวด ๔
- คำถาม รถที่ต้องติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบตัวรถ
- คำตอบ รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่และรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนปี ๒๕๖๒
- คำถาม การขอยกเลิกการใช้แก๊ส
- คำตอบ เจ้าของรถต้องถอดอุปกรณ์ส่วนควบระบบแก๊สออกทั้งหมด และนำรถเข้าตรวจสอบ (ดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่ง/สำนักงานขนส่งสาขา)
- คำถาม การขออนุญาตแก้ไขสาระสำคัญของรถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง
- คำตอบ ต้องขออนุญาตในหลักการ โดยยื่นคำขอที่ฝ่ายตรวจสอบรถ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ/ผู้ประกอบการขนส่ง หากไม่ขออนุญาตในหลักการ ก่อนดำเนินการจะมีโทษปรับ