

คำแนะนำเป็นการชั่วคราวในการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจในบริบทการระบาดของ COVID-19 โดยองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

ขั้นตอนในการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจอย่างปลอดภัย

- 1) ก่อนการตรวจ ทำความสะอาดมือของคุณด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% หรือด้วยน้ำและสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
- 2) ขอให้ผู้ที่ถูกตรวจทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% หรือด้วยน้ำและสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีก่อนการตรวจ
- 3) ฉีกซองบรรจุหลอดเป่าต่อหน้าผู้ที่ถูกตรวจ
- 4) ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ โดยขอให้ผู้ที่ถูกตรวจเป่าลมหายใจลงไปในหลอดเป่า และหลีกเลี่ยงการสูดลมหายใจเข้า
- 5) ทิ้งหลอดเป่าที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่ปิดมิดชิด
- 6) ขอให้ผู้ที่ถูกตรวจทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% หรือด้วยน้ำและสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีหลังการตรวจ
- 7) ทำความสะอาดมือของคุณด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% หรือด้วยน้ำและสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หลังการตรวจ
- 8) ทำความสะอาดภายนอกเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพทุกครั้งหลังการใช้งาน

ตัวอย่างน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ¹

- แอลกอฮอล์ 70%
- โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5%

ขั้นตอนในการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ถูกตรวจเพื่อการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจอย่างปลอดภัย

- 1) ก่อนการตรวจ ทำความสะอาดมือของคุณด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% หรือด้วยน้ำและสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
- 2) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหลอดเป่าเป็นหลอดใหม่
- 3) เป่าลมหายใจลงไปในหลอดเป่า และหลีกเลี่ยงการสูดลมหายใจเข้า
- 4) ทำความสะอาดมือของคุณด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% หรือด้วยน้ำและสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หลังการตรวจ

¹ อ้างอิงจาก

[https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125)

<https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf>